



QUEENSIZE CAMPER DUSCHSET

Das **Queensize Camper Duschset** erfüllt auf luxuriöse Weise die anspruchsvollen Wünsche deines Ausbaus. Es ist vollständig aus Edelstahl und sorgt durch getrennte Komponenten für eine große Flexibilität beim Einbau.

Die **Edelstahlbrause** hat nicht nur einen Start/Stopp Knopf (rastende Funktion), sondern es kann durch Drehen des Perlatorrings auch zwischen zwei Strahlarten gewählt werden.

1. INSTALLATION



Der **Mischer** wird durch einen mindestens 34 mm großen Lochkreis montiert. Er wird von hinten mit Mutter/U-Scheibe und Flachdichtung gegen ein eventuelles Verdrehen gesichert. Auf der Innenseite der Rosette ist zudem ein O-Ring eingelassen, der gegen die Duschwand abdichtet. Der Mischer wird über Warm- bzw. Kaltwasserschlauch versorgt, an deren Ende jeweils eine 10 mm Schlauchtülle sitzt. Die Zulaufschläuche zum Mischer (Kalt- und Warmwasser) sind bitte nur von Hand und nicht mit einer Zange einzuschrauben. Der um 90° gewinkelte Auslass wird über einen Verbindungsschlauch (Länge 100 cm) mit dem Wandauslassbogen verbunden. Die maximale Wandstärke zur Installation des Mixers beträgt 20 mm. Sollte deine Wand stärker sein, musst du das Material an der Stelle der Mutter etwas einlassen.

Der **Wandauslassbogen** wird durch einen mindestens 21 mm großen Lochkreis installiert. Am Ausgang ist eine Schnellkupplung aufgeschraubt. Der Schlauch hat das passende Gegenstück und ist 2 m lang.

Die maximale Wandstärke für den Wandauslassbogen beträgt 7,9 mm, da hinter der Mutter noch der Zulaufschlauch vom Mischer aufgeschraubt werden muss (Überwurfmutter mit Innendichtring). Ist deine Wand dicker, muss auch hier das Material an der Stelle eingelassen werden.

► Weitere Details sind in der technischen Zeichnung zu finden.

▲ Wichtige Information

Wird der Duschschlauch an der Schnellkupplung vom Wandauslass getrennt, so wird die Wasserversorgung nicht automatisch verschlossen.

Der **Halter** für die Duschbrause wird über zwei Löcher z.B. mit Holzschrauben montiert und kann ebenfalls beliebig positioniert werden.

▲ **Wichtig:** Bitte achte bei allen Schlauchanschlüssen darauf, dass die mitgelieferten Dichtringe richtig anliegen.

2. FUNKTION



Ist der Mischer geöffnet und der Duschschlauch angeschlossen, so startest du den Wasserfluss durch Bedienen des Start/Stopp Knopfes am Brausekopf. Dies dient als Sicherung, falls der Mischerhebel einmal unbeabsichtigt bewegt wird.